??????? ????????? ?? ??????? ??? ??????

Если у вас есть сервер с Nvidia RTX A2000 на каком-нибудь проксмоксе, с виртуалкой на линуксе, в которую проброшена видеокарта, могут возникнуть трудности с выводом изображения, т.к. видеокарта без воткнутого dummy адаптера или монитора будет перманентно выводить изображение в 640x480.

```
#xorg.conf:

Section "ServerLayout"
    Identifier     "Default Layout"
    Screen         "Default Screen" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection

Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
```

```
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BusID          "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Screen"
    Identifier     "Default Screen"
    Device         "Device0"
    DefaultDepth    24
    Option         "CustomEDID" "GPU-0.DP-0:/home/6DB9E3ADB0D2" # надыбай где-нибудь EDID в
текстовом формате
    Option         "ConnectedMonitor" "DP-0"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "nvidia-auto-select"
    EndSubSection
EndSection



Section "Monitor"
    Identifier    "Configured Monitor"
    HorizSync       30.0-62.0
    VertRefresh     50.0-70.0
EndSection
```

Я это провернул на Endevour с проприетарными дровами. Однако почему-то в системе максимальное разрешение при этом - 1600x900. Но через nvidia-xconfig можно задать разрешение 1920x1080, хоть оно и не будет корректно работать в системе (панелька будет растянута на разрешение 900p, но разрешение будет 1080p), но на работу игр это не повлияет.

Советую после установки сразу поставить ssh сервер и x11vnc. VNC сервер можно запускать вот так:

```
[usr@usr-standardpc ~]$ sudo XAUTHORITY=/run/sddm/$(sudo ls /run/sddm/) DISPLAY=:0 x11vnc -
forever
```

После пробросить порт через SSH и подключиться.

Revision #2
Created 2024-02-23 18:56:17 MSK by Ivan

Updated 2024-02-24 20:55:58 MSK by Ivan